• AirTies

Erişim Noktası Ayarları

Değerli Müşterimiz,

Cihazınızı erişim noktası cihazı olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.

Statik IP Tanımlama

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

Bunun için, bilgisayarınızın ağ adaptörüne AirTies Cihazın varsayılan IP adresi olan 192.168.2.254 adresi ile aynı network bloğundan bir IP adresini statik olarak girmeniz gerekmektedir (Ör: 192.168.2.50). İşletim sisteminize göre aşağıdaki yönergeleri izleyerek bu işlemi yapabilirsiniz.

Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız.

1. Başlat menüsünden Denetim Masası'na giriniz.

2. Denetim Masasından XP ise Ağ Bağlantıları / Vista veya Windows 7 ise Ağ ve Paylaşım Merkezine giriniz.

3. XP'de Ağ Bağlantıları altında / Vista'da Ağ Bağlantılarını Yönet menüsünde / Windows 7'de Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir menüsünden AirTies cihazınıza bağlanacağınız ağ adaptörünün (Yerel Ağ Bağlantısı) üzerine sağ tıklayıp özelliklerine giriniz.

4. Ağ bağlantısı özelliklerinde XP ise Internet iletişim kuralları(TCP/IP) / Vista Ve Windows 7 için ise Internet Protokolü sürüm 4(TCP/IPv4) seçeneğine çift tıklayınız.

5. Açılan **Internet iletişim kuralları(TCP/IP) veya Internet Protokolü sürüm 4(TCP/IPv4)** penceresinde Aşağıdaki IP adresini kullan seçeneğini işaretleyiniz ve aşağısında açılan IP adresi alanına **192.168.2.50** IP adresi giriniz.

6. IP adresi alanı altındaki Alt ağ Maskesi alanına geldiğinizde, burada **255.255.255.0** adresi otomatik olarak gelecektir. Bu alanı değiştirmenize gerek yoktur.

7. Pencerenin sağ altındaki **Tamam** tuşuna basarak işlemi tamamlayınız.

8. Bu işlemeleri tamamladıktan sonra, internet tarayıcınızı (Internet Explorer, Firefox vb.) açarak <u>http://192.168.2.254</u> adresinden cihazınızın gelişmiş ayarlarına erişebilirsiniz.

9. Cihazınızın web ara yüzünün "**GİRİŞ**" ekranı gelecektir. Bu ekranda giriş için şifre isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. Cihazınızın varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. "**Şifre**" alanını boş bırakıp "**Tamam**" tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.



	GIRİŞ	
Şifre		
	TAMAM	Ľ.

10. Cihazın Web ara yüzünde "**KABLOSUZ**" ana menüsünün altında "**Kablosuz Ağ Ayarları**" menüsüne girerek, "**Kablosuz Ağ Adı**" bölümüne kablosuz ağınız için bir isim oluşturabilirsiniz. Ayarlarınızı kaydetmek için "**Kaydet**" butonuna basınız.

		Gelişm	iş Ayarlar			
	Modeminizin fabrika ayarlarında k isim girebilir, dilerseniz bu ismi iletişim için 1-13 arası bir kanal s	ablosuz ağ etkindir. Kablosuz ağınızz kablosuz cihazlardan gizlemek için eçebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanallarını ku	a kendi dilediğiniz l "Kablosuz Ağ Adıı ıllanmanızı tavsiye	bir isim vermek i nı (SSID) gizle' ederiz.)	çin 'Kablosuz Ağ Adı (St kutusunu işaretleyebilir	SID)' alanına bir siniz. Kablosuz
		Frekans : 2	2.4 GHz			
		Mod :	802.11b/g/n	•		
		Kanal :	11 🔻			
		Güç:	100% 💌			
		Bant Genişliği :	40 MHz 💌			
		Hız(Mb/s) : C	Dtomatik			
		Air Touch :	V			
Etkin	Kablosuz Ağ Adı(SSID)	Kablosuz Ağ Adını (SSID) gi	izle Kullanıcı	İzolasyonu	Güvenlik	Parola
	Kablosuz_Ag_Adi				Şifreleme Yok 💌	
	Kablosuz_Ag_Adi_2				Şifreleme Yok 💌	
	Kablosuz_Ag_Adi_3				Şifreleme Yok 💌	
	Kablosuz_Ag_Adi_4				Şifreleme Yok 💌	
		Kaydet	İptal	I		

11. Cihazınızın Web ara yüzünde "KABLOSUZ" ana menüsü altında "Kablosuz Ağ Güvenlik Ayarları"nı seçiniz.

Cihazınızda, ağınızda kullandığınız konfigurasyona bağlı olarak **WEP** veya **WPA/WPA2** şifreleme türlerini kullanabilirsiniz.

WPA Şifreleme:

"WPA Tipi" kısmında "Kişisel" seçeneğini işaretleyiniz. Alt kısımda "Şifreleme Tipi" alanında "Her ikisi de" ve "WPA2" olmak üzere iki seçeneğiniz bulunmaktadır; WPA şifreleme kullanabilmeniz için "WPA ve WPA2" seçeneğini seçmeniz gerekmektedir, böylelikle destekleyen cihazlar WPA2, desteklemeyen cihazlar ise WPA şifreleme tipi ile bağlanabileceklerdir.



Kablosuz Ağ Güvenliği
Güvenlik ayan yapmak istediğiniz SSID'yi seçiniz Kablosuz_Ag_Adi + Mesh 💌
Güvenlik Tipi: C Şifreleme Yok C WEF @ WPAWVPA2
WPA (WI-FI protected access) ve WPA 2 (IEEE 802.11i standardı ile tanımlanmıştır) en güncel şifreleme metodlarıdır. WEP ile aralarındaki en önemli fark WPA'da şifrelemenin otomatik olarak sürekli değiştirilmesidir. Parola alanına en az 8 en çok 63 karakterden oluşan ve kolayca tahmin edilemeyecek şekilde hem harf hem de rakamlardan oluşan bir parola giriniz(örneğin: AirTiesArGe2006). Bu parolayı kablosuz bağlanacak tüm cihazlara da girmeniz gerekmektedir. Kablosuz ağınızda WPAWPA2 kullanmak istiyorsanız ağınızdaki tüm kablosuz adaptörlerin WPAWPA2 şifrelemesini desteklemesi gerekmektedir.
Modeminiz ile Kurumsal WPA (802.1x) kullanımı için www.airties.com web sitemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.
WPA Tipi: Kişisel
Şifreleme Tipi: WPA/WPA2 💌
Parola: Deneme123 Grup șifresi yenileme aralığı(s): 3600
Kaydet

12. "**Parola**" alanına Türkçe karakter (ç,ö,ü,ı,ğ,ş) ve boşluk **kullanmadan** en az 8 en çok 63 karakterden oluşan ve kolayca tahmin edilemeyecek şekilde hem harf hem de rakamlardan oluşan bir parola girip **Kaydet** butonuna basınız.

WEP Şifreleme:

Uyarı: Cihazınızda WEP şifreleme yapabilmek için öncelikle kablosuz ağ ayarları bölümünde Airtouch kutucuğundaki işareti kaldırıp kaydetmeniz gerekir.

Kablosuz Ağ Güvenliği
Güvenlik ayarı yapmak istediğiniz SSID'yi seçiniz Kablosuz_Ag_Adi + Mesh 💌
Güvenlik Tipi: C Şifreleme Yok WEPC WPA/WPA2
Bu sayfada şifre alanına, WEP Güvenlik Tipi seçiminize uygun uzunlukla en az 1 şifre kelimesi giriniz. HEX tipi şifreler onaltılık sayı düzenine uygun karakterlerden seçilmelidir (0 - 9 arası rakam veya a, b, c, d, e, f karakterleri). WEP şifrelemesinde 2 onay modu desteklenmektedir. Açık ve Paylaşımlı. Açık modunun seçilmesi tavsiye edilir. 4 adete kadar şifre girebilir ve dilediğinizi kullanabilirsiniz. Bu şifreyi kablosuz bağlanacak tüm cihazlara da girmeniz gerekmektedir.
Kimlik Doğrulama: Açık 💌 WEP Güvenlik Tipi: 64 Bit(HEX): 10 Karakter 💌
Etkin Şifre Şifre
1 💿 1234567890
2 0
3 C
4 C
Kaydet

- 64 bit seçeneğinde şifreleme **10 karakter** olmalıdır.
- 0-9 arasında rakam veya a,b,c,d,e,f karakterleri kullanabilirsiniz.

13. Cihazınızın IP ve DHCP ayarlarını "LAN" menüsü altındaki "IP ve DHCP Ayarları" alt menüsüne tıklayarak yapacağız.



	IP ve DHO	CP Ayarları			
			_		
	Yerel IP Ko	nfigürasyonu			
	IP Adresi	192.168.2.1			
	Ağ Maskesi	255.255.255.0			
DHCP Sunucu Adı	DHCP	Üye V	/LAN'lar		
Default DHCP Server	static 192.168.2.1 / 255.255. dhcps 192.168.2.20 / 192.168	255.0 VI .2.254 VI	LAN 1	Düzenle	
				Yeni	
	Kaydet	İptal			

14. Açılan sayfada "**Düzenle**" butonuna basınız ve "**Kapalı**"yı seçiniz ve **IP Adresi** yazan bölüme **192.168.2.254** yazınız. Ayarlarınızı kaydetmek için **Kaydet** butonuna tıklayınız. Cihazınıza bu ayarlardan sonra **192.168.2.254** IP adresi ile bağlanabileceğinizi belirten bir uyarı alacaksınız.

DHCP Ayarları
DHCP Tipi
C Kapali C DHCP Sunucusu C DHCP Relay Agent C DHCP Client
Yerel IP Konfigürasyonu IP Adresi 192.168.2.254 Ağ Maskesi 255.255.255.0
Yayın Adresi VLAN 1 💌
Kaydet

Ayarları uyguladıktan sonra ağınızdan gelen kabloyu LAN portlarından birine takıp bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Airties ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.